

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ГАРАЖНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ**

Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность

И долговечность работы. Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной инструкции.

1. Перед установкой привода нужно убедиться в том, что ворота сбалансированы и работают плавно.
2. Необходимо удостовериться, что место эксплуатации соответствует по своим климатическим условиям характеристикам привода.
3. Запрещается устанавливать оборудование в помещениях с наличием быстровоспламеняющихся веществ или опасных сред.
4. Максимальное усилие должно составлять не более 20 кг.
5. Запрещается оставлять электродвигатель в расцепленном состоянии.
6. Запрещается использовать привод, если необходим ремонт или регулировка.
7. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в зоне действия электропривода перед его запуском.
8. Проезд и проход разрешается только при остановившихся воротах и выключенном приводе.
9. Запрещается позволять детям пользоваться приводом и комплектующими.
10. Запрещается вносить изменения в автоматическую часть.

Ознакомлен

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата)